# **National**

●甘みを引き出しかまど金の大火力だからできる香ばしいおこげごはん

ください。

ざはんしい炊く

# 取扱説明書

スチームIII ジャー炊飯器 家庭用 1.0L タイプ 品番 SR-SV101 1.8L タイプ 品番 SR-SV181





●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管して

# お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



# もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

ページ

6

8

12

14

15

16

18

使用上のお願い

各部の名前 / 付属品

炊きかたのコツ

お米の種類・食感・豆知識

毎日の 使い方

ごはんを炊く

(すぐ炊きたいとき)

ごはんを炊く

(コースを選んで)

予約する

現在時刻を合わせる

保温する/再加熱する

必要 なとき

お手入れ

使うたび・お手入れ機能

故障かな?

こんなときは 上手に炊けないときなど…

こんな表示が出たら

23

24 保証とアフターサービス

> 25 仕様

いろいろ つくりたいとき

ごはんレシピ

おこげ/すし/白米・無洗米 /炊込み/おかゆ/玄米 /発芽玄米・雑穀米/蒸しもの

# 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**巻女士** 「死亡や重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



「傷害や物的損害が発生する 可能性が想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「指示」内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…

雷源コードや

コンセントは正しく扱う

使用しない。

しし

●電源コードや電源プ ラグを傷つけない。 ●電源コードが傷んだ り、コンセントの差

し込みが緩いときは、

●ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな

●定格 15A·交流 100V

●電源プラグは、根元ま

で確実に差し込む。

●電源プラグのほこりな

どは、定期的に取る。

(ほこりなどがたまる

●延長コードは、定格

15A以上のものを単

良の原因)

独使用する。

のコンセントを単独で

# 吸排気口やすき間に 異物を入れない



# 蒸気口は高温です 顔や手を近づけない





# 事故をさけるため に次のことを守る



●子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。



●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水を かけたりしない。



●絶対に改造や分解 修理をしない。

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために…

# ⚠ 注意

# こんな場所で使わない!



- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- ●アルミシートや電気カーペットの上。 (アルミシートなどが発熱する場合が あります)

# 電源プラグに蒸気を あてない



位置で炊飯器を

●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。

(ショートや発火の原因)

スライド式テーブル では、電源プラグに 蒸気があたらない お使いください。

# 使用中や使用直後は 高温部に触れない

●本体内部は高温です。



特にふたの内側や 内釜近くの金属部分 など。

水容器と クリアフレーム



●持ち運ぶときは、 このフックボタンに 触れない。


(ふたが開き、やけどの原因



使用しない。 (過熱によるやけどや

●専用の内釜以外は絶対に けがの原因)

# 電源コードは正しく扱う ●電源コードを巻き取る



(けがや発火の原因)

●使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。



●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)

●ご使用後のお手入れは、本体内部が冷えてから行う。

# 使用上のお願い

# 本体

■スライド式テーブルに置くときは、 必ず、テーブルの荷重強度を確認する。 落下するおそれ

製品の 種類	製品の質量 (お米や水を入れた状態)	
1.0L	約 8 kg	
1.8L	約11kg	
	ライド式テーブル	

■使用中は、ふきんなどで本体上面を ふさがない。

蒸気がこもり、ふたの変形・表示部の故障の原因



■ごはんつぶなど異物や汚れがついたまま 使わない。

エラー表示が出たり、ごはんがこげたりするなど、 うまく炊けない原因



(水容器)

■磁石を本機に近づけない。 誤動作の原因

■カードなど磁気に弱いものを本機に近づけ

記録が消えたり、雑音が入る原因

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオなど)
- IH クッキングヒーターの上で使わない。 故障の原因
- ■直射日光が当たる所で使わない。 変色のおそれ

# 内釜について

- ■炊飯器以外の用途には、使わない。
- ■内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜の はがれや傷付きなどを避けるため、 次のような使い方や掃除はしない。

### 準備のとき


●泡立て器などで洗米しない。

### 炊き上がったとき

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

### お手入れのとき

- ●洗いおけ代わりに使わない。 (スプーンや食器類を入れない)
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●やわらかいスポンジで洗う。 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



## お知らせ

次の場合は、性能や人体への影響はありません。

- ●浅い傷、小さな凹凸
- ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

● 1.0L タイプ品番: ARE50-B48 ● 1.8L タイプ品番: ARE50-B47



http://www.sense.panasonic.co.jp/

# 各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と蒸気ふた、ふた加熱板、内釜、水容器を洗ってください。









②しゃもじを入れる



# 炊きかたのコツ

# ■「お米」に合わせて、コースを選ぶ (P.12)

## お米の種類



: 玄米を精米し、胚芽や外皮など を除いたうるち米。

白米

もち米

: もち稲からとれるお米で、 強く粘る。赤飯やちまきにも。



: 白米に残ったぬかをさらに落と し、洗米の手間を省いたお米。

無洗米



稲の一番外側の、もみ殻だけを 除いたお米。歯ごたえがあり、 栄養価が高い。

玄米



:玄米を水につけ、発芽させた お米。栄養価が優れ、玄米より やわらかく、食べやすい。

### 発芽玄米

分づき米

白米ほどは精米せず、栄養価 が高め。3.5.7分づきがある。

胚芽米

胚芽を残して精米するため、 ビタミン Bi や E を多く含む。



:きび、麦、ひえなどの穀類。 食物繊維やミネラルが豊富で、 白米や玄米に混ぜて炊く。

雑穀米

おいしさの

3 か条

「発芽

玄米」

白 米」

「無洗米」

「玄米」

「雑穀米」



# **■「食感」の好みで、コースを選ぶ** (P.12)

●まずは「ふっくら」で炊いてみて、お好みや料理などに 合わせて使い分けてみてください。

## 食感の好み

甘みや粘りのある、ふっくらした ごはんが食べたい!



もちもち感があるごはんが 食べたい!



丼向きのあっさり、パラッとした ごはんが食べたい!



# ■おこげごはんを炊きたいとき (P.12)



)おこげ <sub>選 択</sub> ボタンでおこげもつくれます。

# おこげコースの特徴


釜底全面におこげをつくります。(側面にはおこげはできません) 全体をほぐして、おこげも白いごはんも一緒においしく 食べていただける香りのよいおこげごはんです。

おこげごはんは2種類から選択できます。 「かまどおこげ」 きつね色で香ばしいおこげ 「香りおこげ」 ほのかなこげ色で、甘み・香り豊かなおこげ

白米・無洗米を炊飯量に関わらず炊飯できますが、おこげ の濃さは炊飯量など炊飯条件によって変わります。(P.20) おこげの色がつきやすいおすすめの炊飯量は、1.0Lタイプ: 1.5~2.5 カップ、1.8L タイプ: 2.5~4 カップです。

# 水とお米は正しくはかる

はかった量を基準に、炊飯器が炊 きかたを調整しています。



# 一度目のとぎ水はすぐに流す

ぬかを含んだ最初のとぎ水をお米が吸 わないようにする。



## 炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水がおす すめです。

● pH の高い (9 以上) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。

●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる原因に なります。



# こんなことにも 気をつけて!

- ●新しいお米を選ぶ
- ●封を切ったら、早く食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

# お米を洗い水加減する

# 内釜と水容器をセットする

# 炊く

# ■お米をはかって 洗う




- ●付属の計量カップ (約 180ml) ではかる。
- ●洗いかた
- ①最初はたっぷりの水で大き くかき混ぜ、水はすぐに捨
- ② お米を軽くかき混ぜるよう にして、水を2~5回入れ 替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいで よい)



●無洗米は 軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

## お願い

● ざる上げ放置しない。 (お米が割れてべたつく原因に)




# ■水加減する

• 水の目盛り (水位線) は、炊 きたいメニューに合わせる。 (P.13)(平らな台の上で、左右両方の 目盛りを見ながら)



- 水の量は、お米のカップ数に 合わせる。 (新米は少なめ、夏場は 多めに)
  - 白米を4カップ炊く ときは、「白米」の「4」 まで入れる。 (図は 1.8L タイプ)



お米は、平らにならす。

## お知らせ

- ●お米の浸水は不要です。 (炊飯ボタンを押すと自動で
- ●浸水したときは(P.12)

# ■内釜を入れる

• 内釜の周囲の水分などは、 ふき取っておく。

# ■水容器に水を入れセットする

# ・水の量は最大 ここまで 「スチーム再加熱し 時は、ここまで 入れる これ以上入れる

- (45ml以上)
- この水で、スチームを出し、 ごはんにハリと甘みを与え
- 水は水道水か、市販の水(軟 水)を使い、使うたびに 入れ替える。

# お願い

● 40℃以上の水(湯)は、入 れない。 (「スチーム | 炊飯ができな い場合があります。)

# お知らせ)

- ●井戸水を使うと、鉄分や塩分 などの成分によって、さびる ことがあります。
- ●スチームを使わないコースで は、水は減りません。 (「早炊き」「すし」「おかゆ」)
- ●スチームを使うコースでも、 水は全部使いきりません。

# ■電源プラグを差し、 炊飯ボタンを押す





●お米の種類やメニューを 選ぶときは (P.12)



# ごはんを炊くコースを選んで

お買い上げ時は、「白米/銀シャリ/ふっくら」に設定されています。



# おこげごはんを炊きたいとき

「かまどおこげ」と「香りおこげ」の2種類から選択できます。

- $\left(\begin{array}{cc} \mathcal{A} & \mathcal{A} & \mathcal{A} \\ \mathcal{A} & \mathcal{A} \end{array}\right)$  押して、おこげの種類を選ぶ(P.9)
  - ●[お米] 白米・無洗米、[メニュー] 銀シャリ・ ふつう・少量のときボタン操作できます。
  - ●「おこげ選択」ボタンを押すたびに変わります。 (「かまどおこげ」 ↔ 「香りおこげ」)

■ 浸水したお米を炊くとき(おかゆ、炊込み、玄米以外)



例:「かまどおこげ」を選んだとき

お米【メニュー】食感】

ふつう

18:00

湯ル米



炊飯

2回押す

- 夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上浸水したときに お使いください。
- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは8時間 以上) 水に浸さないでください。(においの原因)

### お知らせ `

●本機は、あらかじめお米を浸しておく必要はありません。 (「炊飯」ボタンを押した後、自動で吸水をするため)

# コースの内容を確認する



## ■「お米」を変えたいとき

- ①「お米」を選び、
- ② 種類を選ぶ



例:「無洗米」を選んだとき

# ■「メニュー」を変えたいとき

①「メニュー」を選び、



② 種類を選ぶ お米メニュー食感 薫しお手入れ時刻 銀シャリふつう ふっくら スチーム 無洗米 少量 おかゆ 炊込み炊飯

例: 「ふつう」を選んだとき

## ■「食感」を変えたいとき

①「食感」を選び、





例: 「もちもち」を選んだとき

# 炊飯ボタンを押す





- 1.0L タイプ:0.5 ~ 1.5 カップ、1.8L タイプ:1 ~ 2.5 カップまで炊飯できます。

※ 2 ごはんがかためになり、底がこげることがありますが、あらかじめお米を浸水させると、和らぎます。

※3 おこげの濃さは、炊飯条件によって変わることがあります。(P.20) おこげごはんは、風味を楽しんでいただくために炊きたてがおすすめ。冷めるとおこげ部分がかたくなるこ とがあります。

※ 4 白米と交ぜて炊くときは、市販品の袋の表示で水加減など詳しい炊きかたをご確認ください。

- ※5 浸水したお米を炊くときは、約15分短くなります。
- ●分づき米・胚芽米のときは、発芽玄米コースがおすすめです。
- ●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。



# 迷ったときは 音声で わかりやすく ご案内!

# 音声ガイドについて

ボタンを押して操作を始める と、次に行う手順を音声でご 案内します。

# ■音量を変える/消すとき

2秒押し 2 秒以上押す





●約8秒後に完了



最大音量

音声なし

●ブザー音は消えません。 終了音を消すときは(P.22)

# ■聞き直すとき



沙音声 押す

●直前の音声ガイドの内容を 再度聞くことができます。

15分短くなります。 12

●本機での吸水時間が短くなるため、炊飯時間が約

## お願い

# 予約する

# お米【メニュー】食感】 ●操作をやり直すとき ●予約を取り消すとき

# 予約

●予約は、2 通り設定できます。(次に変更するまで記憶) (お買い上げ時の設定は、「予約1| が5:00、「予約2| が 18:00です)

例:午前7時30分に合わせる場合

■「お米」「メニュー」「食感」を選んだあと、

「予約 1」 または 「予約 2」 を選ぶ





●押すたびに変わります。 予約1 → 予約 2

炊き上がり時刻を合わせる



●押し続けると早送り。

炊飯ボタンを押す(予約完了)



●予約ボタンが点灯する。



■予約完了後に現在時刻を見たいとき

「予約」ボタン点灯中に



# 現在時刻が合っていないとき

●時刻は 24 時間表示です。

「時刻合せ」を選ぶ 7回押す 18:00 点滅する

時刻を合わせる



- ●押し続けると早送り
- 点滅が止まれば完了
- ●炊飯・保温・予約中は、時刻設定できません。
- ●電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、 現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。 (P.18)
- ●電池は本体内部に固定されており、お客様ご自 身では交換できません。電池交換をされる場合 は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 (P.24) へご依頼ください。

# ●押している間のみ表示。

# お知らせ

- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約でき ません。(P.25「予約可能時間」参照)
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらか くなったり、おこげができたりする場合があります。
- ●「早炊き」や「炊込み」は、予約できません。 発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以 上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。

# 保温する

# スチーム保温(自動)

# 炊き上がると全コース 自動的に保温になります。

(すぐにごはんをほぐしてください)

●ぱさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から 約6時間後と約12時間後に、自動でスチームを 入れます。

## お知らせ

- ●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで表示 します。(1時間未満は、「0」を表示)
- 24 時間を超えると、現在時刻を表示します。



●保温を切るとき

(SELLE)

(RH)

●保温中に 「スチーム再加熱」をするとき

●再度、保温するとき

の管理

## お願い

●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を 60 → 74 に変更してください。(P.22) (保温臭がしやすいため)

(3)

(0)

- ●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能 (P.16) を使用後、保温温度を 60 → 74 に変更してください。(P.22)
- ●においや露が多く付かないために、 ごはんが入ったまま、保温を取り消したり、プラグ を抜いて、そのまま放置しないでください。
- ●においの発生を防ぐために しゃもじを入れたまま、また、24時間を超える 保温はしないでください。

## お知らせ

●「×」のコースも自動的に保温になりますが、おすすめできません。

白米・無洗米								玄米	登珪玄米	雑穀米
銀シャリ	少量	早炊き	炊込み	すし	おこげ	ふつう	おかゆ	<b>五</b> 本	<b>光</b> 才	#E 和
0	0	0	× * 1	0	0 * 2	0	x * 3	× * 4	× * 4	× * 4

※ 1 ふた加熱板がさびる原因

※ 2 炊き上がり直後の風味や食感は、時間とともに減少します。

※3 のり状になる原因

※ 4 食味低下の原因

# スチーム再加熱

# 保温中のごはんをあつあつ、ふっくらにします。

●スチームを投入するため、ごはんのぱさつきや保温臭も軽減します。

水容器の水を 確認する(約半分) ●少ないときは補給する。

保温中に

ごはんをほぐす



# お知らせ

- ●ごはんが冷めているときや、保温中以外は使えません。 (ブザー音が 4 回鳴る)
- ●2回以上繰り返すと、ごはんの味が落ちます。

# スチーム再加熱ボタンを押す



(再加熱中は、ボタンが 点滅(約5~8分間))

●ブザーが鳴ったら、 すぐにごはんをほぐす。

# お手入れ使うたびに

- ■**お手入れは** 必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ■洗ったあとは からぶきしてください。



取り外してから、やわらかいスポンジを使い 台所用洗剤(中性)で洗う

調味料を使った ときは、すぐに!













しゃもじ ふた加熱板 蒸気ふた

## お手入れ機能

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ち にくいときに…

①内釜の約8分目まで水を入れる ②水容器を本体にセットし、ふたを閉める

「お手入れ」を選ぶ

(6回押す)



# 炊飯ボタンを押す



●お手入れが始まる。

約 45 分後、ブザーが鳴ったら ●冷めてから、お湯を捨てる。



を押す

- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れる
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

# ■次のものは 使わないでください





ベンジン/シンナー/磨き粉/ アルコール系洗剤



食器洗い乾燥機/食器乾燥器

# クリアフレーム

固く絞ったふきんでふく。



# 蒸気ふた

■取り外し

①「○」部を引き上げて 外す。



■取り付け(取り外しと逆の手順で)

- ①「▲」部を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。
- ②「○」部を正しい向き(上の写真)にして、ふたに押し込む。

## お願い`

●弁の位置は、取り付けのたびに確認してください。 (ずれたり、潜り込んだり、外れたまま使うと、 食味低下の原因)



引っ張らない (破れ、ずれ、外れの原因)




ずれたとき

# 水容器

湯あかやさびが取れないときは、 洗浄用のクエン酸で洗う。

- ①湯(50℃以上)を入れる。
- ②クエン酸を入れてかき混ぜる。 (約 2g・小さじ ½)
- ③約1時間放置し、お湯を捨て 台所用洗剤で洗う。



●クエン酸(食品衛生上無害)は、別売品(SAN-200/40g×5パック) か市販品をご利用くだ さい。

# ふた内面/パッキン

ナイロンたわしで軽く磨いてからふく。)

固く絞ったふきんでふく。

**ふたセンサー/釜底センサー** 

(汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を含ませた

蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部およ びパッキンを固く絞ったふきんでふく。

# 水容器の挿入口

内部は、水分をふき取り、米粒(ごはん粒)など を取り除く。

(そのまま使うと、水容器がこげたりスチームが 出ないなど、故障の原因)

# ふた加熱板

■取り外し



両側のつまみ部を持ち、手前に引っ張る。

# ■取り付け

上部の突起をくぼみに当てて、つまみ部(両側) をふた側に「カチッ」と音がするまで押し込む。

## お願い

●調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、 すぐに洗ってください。 (においや腐敗、さびの原因)

# 故障かな?

11

11

11

22

11

15

# 女 すービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが

ありません。

あります。IH (電磁誘導加熱) 方式固有のもので、故障では

	症状		ここを確認!	ページ		症状	ここを確認!
子	予約したのに すぐ炊き始める		●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です。) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	14 25			●水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯(40℃以上)を入れませんでしたか?
予約	予約した時刻に 炊き上がらない		●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です。) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	14 14		チーム 飯ができない	水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、 水を継ぎ足して炊飯していませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、
	炊飯時間が 長い		<ul><li>●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約30分)長くなります。</li><li>●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。</li><li>●「U12」または「U15」を表示していませんか?</li></ul>		ス   ●	●水容器の水が 減っていない ●「スチームなし」 を表示した	炊飯するたびに水を入れ替えてください。 ●スチームを使わないメニューで炊飯していませんか? (「早炊き」、「すし」、「おかゆ」) ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯していませんか?
炊飯/保	音がする		<ul> <li>●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。</li> <li>●「ジー」音→IH の通電音です。</li> <li>●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。</li> <li>●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。</li> <li>●「ゴー」音、「ブクブク」音→水容器の水が沸騰する音です。</li> </ul>			Z₹-Δ t\$b	→水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、 炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器 に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか?
保温中	蒸気口以外から蒸気が漏れる		<ul><li>●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内 釜が変形していませんか?</li><li>●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?</li></ul>	17	水料	スチーム炊飯後 水容器に残っている 水の量が変わる	<ul> <li>●水容器に水を入れましたか?</li> <li>→毎回水を入れてください。</li> <li>●最初に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコースによってスチームの量を調節するため、必要な水の量は変わります。また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。水を入れて炊飯したあと、残った水はスチーム保温およびスチーム再加熱(1回分)をするときに使用します。(P.15)</li> </ul>
	ボタン操作が できない		<ul><li>●ボタンが点灯していませんか?</li><li>→炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。</li><li>「取消/切」ボタンを押してから行ってください。</li></ul>				
<b>*</b>	ごはんが 炊けない ●「デモモード」を 表示している		●店頭用の設定がされています。次の手順に従って解除してください。 ①「コース選択」ボタンで「時刻合せ」を選ぶ ②「スチーム保温」ボタンと「予約」ボタンを同時に押す ③「スチーム保温」ボタンを押す ④「予約」ボタンを押す 解除したあと、現在時刻を合わせてください。(P.14)また、予約時刻やメニューなどは、すべてお買い上げ時の状態に戻ります。必要に応じて変更し直してください。		スチーのス	チー <b>ム保温が</b> きない 水容器の水が 成っていない	<ul> <li>●ごはんの量が多くて(内釜の半分以上が目安)室温が高いときは、スチームを投入しない場合があります。</li> <li>●保温をおすすめしていないメニューやお米は、スチーム保温できません。(炊込み・おかゆメニューおよび玄米・発芽玄米・雑穀米のとき)</li> <li>●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか?水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。→水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上)</li> <li>●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか?</li> </ul>
の他	表示が消えた		●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】基板が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.24)へご依頼ください。	14	ナーム 再加 動	チーム再加熱が きない 水容器の水が 減っていない 「スチームなし」 を表示した	<ul> <li>●保温を切っていませんか?</li> <li>保温中以外は「スチーム再加熱」ができません。</li> <li>● 24 時間を超えて保温していませんか?</li> <li>24 時間を超えると、水容器に水があってもスチームは出ません。</li> <li>●ごはんが冷めていませんか?(ブザー音が 4 回鳴ります)50℃以下のときはできません。</li> <li>●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか?水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。</li> <li>●水容器に水が入っていますか?</li> </ul>
		1	●電流プラグを生き美しするときに小された火花が出ることが	$\overline{\top}$		X/ 4 (8U	2回以上再加熱をすると、水が不足します。

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

●再加熱中にふたを開けませんでしたか?

18

電源プラグから

火花が飛んだ

# こんなときは 故障ではありません。 サービスを依頼される前にご確認ください。

# べたつく (やわらかい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.10)
- ●割れ米が多く交ざっていませんか? (P.10) (洗米後にざる上げ放置したなど)
- ●長時間水につけませんでしたか?

(長時間の予約炊飯など) →予約炊飯のときは、水を少なめにする。

- アルカリイオン水 (pH9 以上) を使っていませんか?
- お湯で洗米しませんでしたか?
- 規定量以上のお米を「少量」で炊飯していませんか?(1.0 Lタイプ: 0.5 ~ 1.5 カップ、1.8 Lタイプ: 1 ~ 2.5 カップ)
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- 新米は、通常より少なめの水で炊きましたか?
- 水につけたお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2度押ししましたか?→「浸水したお米を炊くとき」(P.12)

# ぱさつく(かたい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.10)
- ●早炊きコースで炊きませんでしたか?
- 硬度の高い水を使っていませんか? (海外のミネラルウォーターなど)
- ◆ 充分水につけずに、「炊飯」ボタンを2度押ししませんでしたか?(夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
  - →やわらかめにしたいときは、水につけてから炊く。



# おこげが薄い(おこげコース)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.10)
- ●季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件でおこげの濃さは 変わります。

<おこげが薄くなる傾向>

- ①新米を炊飯したとき ②炊飯量が多いとき ③水加減が多いとき
- ④やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ササニシキ、宮城産ひとめぼれ、ミルキークイーン、 低アミロース米などの銘柄や、精米度が高めのお米)を炊飯したとき
- ⑤2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊飯したとき

# おこげごはんをおいしく召しあがっていただくために

- ●おこげの色がつきやすい炊飯量は、1.0L タイプ: 1.5 ~ 2.5 カップ、1.8L タイプ: 2.5 ~ 4 カップです。
- お米は洗いすぎず、とぎ水が少し白いくらいで炊飯してください。(P.10)
- おこげを濃くしたい場合は、1 時間以上浸水してから炊飯ボタンを「1 回 押して炊飯してください。
- 風味を楽しんでいただくため炊きたてがおすすめです。

冷めるとおこげ部分がかたくなることがあります。また、保温すると香ばしい風味を感じづらくなります。

# 症状

露がつく

におう

黄ばむ

# ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- 24 時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●洗米や精米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
  →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗う。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使う。(P.16)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

こげる

- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか? 無洗米を使うとこげやすくなります。→炊く前に軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯しませんでしたか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか? (洗米後にざる上げ放置したなど)
- ●調味料を入れて炊きませんでしたか?(炊込みごはんなど)
- ●分づき米、胚芽米は、精白米に比べてこげやすくなります。
- ●底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。

乾燥する

- 24 時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたは、しっかり閉まっていますか?

おかゆが のり状になる

- ●長時間水につけませんでしたか?(長時間の予約炊飯など)
- ●おかゆを保温していませんか?

薄い膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラート) \*\*の茶い時は、 でんぷんが窓はてお帰し

(オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

ごはんが内釜に こびりつく

- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのある ごはんは、こびりつきやすいことがあります。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.22 の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは、 症状が改善しないときなどは、 本機の設定を変更することができます。 P.20~21の対応をしても

する

「早炊き」 を選ぶ

 $(\nabla)$ 

蒸しお手入れ一時刻 お米【メニュー 白 米 銀シャリふつう 少 量 おかゆ **早炊き** 

「終了音を消したいとき」のみ ここで手順2へ





操作音(ピッ)はしません。




「01」の表示を確認する

## お知らせ

22

- ●途中で音声やブザーが鳴り ますが、気にせず操作を続 けてください。
- ●元に戻すときは、再度同じ 操作をしてください。
- 16 秒以上操作しないと、 時刻表示に戻ります。(始め からやり直してください)

# 症状を選び、設定を変える



# こんな表示が出たら

## ここを確認! エラー表示 ●内釜はセットされていますか? →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作する。 ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押し て表示を消したあと、再度操作してください。 6 ●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサーに異物や汚 れが付いていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」 ボタンを押す。 ●水の量が多くないですか? → 取消/切」ボタンを押す。(次に炊飯するときは、水を少なめに。) ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタ

● 96 時間を超える保温をしていませんか? → 「取消/切」ボタンを押す。

●ふたが開いていませんか?

ンを押してください。

●蒸気ふたは付いていますか? →紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する) ②ふきこぼれることがあります。

③炊き上がったあと、再度[U15]を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか?

→きれいに洗ってから取り付ける。

●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか? →カチッと音がするまで回して取り付ける。

※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタ ンを押してください。

●電源から入る雑音の影響を受けています。

→ 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

●ふたの上にふきんなどをかけて炊飯しませんでしたか? →ふきんを取り除き、「取消/切」ボタンを押す。

※炊飯中、ふたの上に蒸気の排出をふさぐものがあると、蒸気がこ もり、ふた自体が高温となり、異常を検知します。 このとき、炊飯時間が通常より長くなり、おいしさが低下します。

※「取消/切」ボタンを押すと、保温も切れます。

→保温する場合は、「スチーム保温 | ボタンを押す。

●水容器がセットされていますか?

※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、 乾燥したりすることがあります。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- •その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- ●保証書(別添付)
- お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

## 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、スチーム IH ジャー炊飯器の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。

### 修理を依頼されるとき

P.18~23でご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜き、お買い求め先へご連絡ください。

## ご連絡いただきたい内容

- ① 品名「スチーム IH ジャー炊飯器」 ② 品番 ③ お買い上げ日 ④ 故障の状況(できるだけ具体的に)
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。
- | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 | 部品代 | 修理に使用した部品および補助材料代です。 | 出張料 | ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い について(P. 26)

ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/

# 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター ;

- 電話 ダイヤル **②10 0120-878-365**
- FAX 371- 500 0120-878-236
- •携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/ national holidays)

近 畿 地 区

# 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	ᆘᆇ	± 14		
	北海道	道 地		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	;
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	;
	<b>1</b> (0166)22-3011		<b>雷</b> (0138)48-6631	:
	東北	地	区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 <b>☎</b> (017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎ (022)387-1117</b>	
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75	
ТХШ	<b>2</b> (018)868-7008	ш///	<b>2</b> (023)641-8100	:
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15	
	☎ (019)645-6130	- 11L	<b>1</b> (024)991-9308	1
	首都图	圏 地	! 区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 <b>☎ (028)689-2555</b>	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>25</b> (03)5477-9780	
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	
	<b>雷</b> (027)254-2075	*******	<b>雷</b> (055)222-5171	ĺ
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 <b>☎ (029)864-8756</b>	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	Ш.
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14	1
	<b>8</b> (048)728-8960		<b>25</b> (025)286-0171	
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			l,
		444		;
	. I. Pb	地	X	1
石川	金沢市横川3丁目20 <b>☎ (076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎ (052)819-0225</b>	
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	:
	<b>25</b> (076)424-2549		<b>3</b> (058)278-6720	-
福井	福井市問屋町2丁目14 <b>☎ (0776)25-5001</b>	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎ (0577)33-0613</b>	'
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421	
	<b>25</b> (0263)86-9209		<b>T</b> (059)255-1380	
主クロコ	数図本数区工化田フエロフに	I		1

	~ <u>~</u>		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 25 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 27 (073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>2</b> (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 <b>☎</b> (078)796-3140
	, ,	1.1	, ,
	中国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 <b>☎ (0857)26-9695</b>	浜田	浜田市下府町327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 <b>雷 (086)242-6236</b>
松江	松江市平成町182番地14 <b>雷 (0852)23-1128</b>	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 25 (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 <b>否 (0853)21-3133</b>	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>否 (083)973-2720</b>
	四 国	地	区
<b>*</b> 111	高松市勅使町152-2		高知市仲田町2-16
香川	<b>雷</b> (087)868-6388	高知	<b>雷</b> (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
,,,,,,,	<b>25</b> (088)624-0253		<b>2</b> (089)905-7544
	九州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	<b>2</b> (092)593-9036		<b>2</b> (096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
長崎	<b>否 (0952)26-9151</b> 長崎市東町 1949-1	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33
TXMO	<b>1</b> (095)830-1658	此儿面	<b>1</b> (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
中心大	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2		<b>2</b> (0997)53-5101
宮崎	四川本郷北万子早来2099-2 ☎(0985)63-1213		
	沖 縄	地	区
沖縄	#添市城間4丁目23-11	تاء	<b>1</b> (098)877-1207
小山山田	/田/小川が川山木 ] 口 こ 0-1 1		(000)011 1201

# 仕樣

		<u> </u>		IAN		
メニュー	お米	炊飯時間の目安(分)	保温	予約可能時間		(カップ数)
	05/1	( )内は、浸水時	*	מיוניאטט בייכיווייב	SR-SV101	SR-SV181
		(ふっくら)56 (39~45)		70 分前~		
銀シャリ	白米・無洗米	(もちもち) 56 (39~45)	0	70 分前~	$0.5 \sim 5.5$	1~10
		(しゃっきり)52 (37~43)	1	60 分前~		
少量	白米・無洗米	55 (39~45)	0	60 分前~	0.5 ~ 1.5	1 ~ 2.5
早炊き	白米・無洗米	20~32 (20~30)	0	_	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10
炊込み	白米・無洗米	50 ~ 60	X	_	1~4	2~8
すし	白米・無洗米	46 (32~38)	0	60 分前~	1 ~ 5.5	2~10
おこげ	白米・無洗米	56 (39 ~ 45)	0	70 分前~	0.5 ~ 5.5	1~10
	白米	(ふっくら)48 (32~38)		60 分前~		
		(もちもち)50 (32~38)	0	60 分前~	$0.5 \sim 5.5$	1~10
		(しゃっきり)45 (32~38)	1	50 分前~		
	無洗米	(ふっくら)48 (32~38)	0	60 分前~		1~10
ふつう		(もちもち)50 (32~38)		60 分前~	$0.5 \sim 5.5$	
		(しゃっきり)46 (32~38)	1	60 分前~		
	玄米	115	×	130 分前~	1~3	1~7
	発芽玄米	50 ~ 70 (33 ~ 53)	×	60 分前~	0.5 ~ 4	1~8
	雑穀米	48 (32~38)	×	60 分前~	0.5 ~ 4	1~8
	白米・無洗米	50 ~ 65		70 分前~	(全) 0.5~1.5	(全) 0.5~3
おかゆ		30.003	<sub>×</sub>	70 万副。	(5分) 0.5~1	(5分) 0.5~2
עוינוכני	玄米	120~140	] ^	150 分前~	(5分) 0.5~1	(5分) 0.5~2
	発芽玄米・雑穀米	50 ~ 65		70 分前~	(全) 0.5~1.5	(全) 0.5~3
炊きおこわ	白米・無洗米	50 ~ 56	×	_	1~3	2~6
蒸しおこわ	_	50 ~ 60	×	_	1~3	3~5

※:「×」印も、自動的に保温になりますがおすすめできません。

		SR - SV101	SR - SV181	
電	源	交流 100 V	50 / 60 Hz	
消費電力(約)	炊飯時	1220 W	1410 W	
/月頁电/](利/	保温時	900 W (17 Wh*1)	1100 W (23.4 Wh*1)	
コードの長さ		1.0	) m	
質量(約)		6.0 kg	7.3 kg	
大きさ(幅×奥行×高さ)		29.3 cm × 36.4 cm × 22.3 cm (45.4 cm*2)	31.9 cm × 38.9 cm × 25.4 cm (51.0 cm*2)	

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- (※ 1) は、1 時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が "切" の状態での消費電力は、約 0.1W です。(電源プラグを接続した状態)● (※ 2) は、ふたを開けたときの高さです。●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要) されています。

電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

### 省エネ法に基づく表示

	SR - SV101	SR - SV181
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	93.4 g	116.6 g
年間消費電力量	108.3 kWh/年	162.3 kWh/年
1 回当たりの炊飯時消費電力量	240 Wh	301 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	17 Wh	23.4 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.17 Wh	0.17 Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.1 Wh	0.1 Wh

- 注記 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、お米:白米/メニュー:銀シャリ/食感:ふっくらでの電力量です。 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
  - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、
  - あくまでも目安としてご覧ください。 ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
  - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

**2** (054)287-9000

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その 確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。

こんな症状は ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。 ●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 ありませんか ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

●その他の異状や故障がある。

長年で使用のスチーム III ジャー炊飯器の点検を!

切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

このような症状のときは、

事故防止のため、スイッチを

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日

年 月 日

販売店名

**7** (

Cook Book



スチームIHIジャー炊飯器

料理レシピ編

料理レシピは裏表紙からご覧ください。 (レシピのもくじは、43ページです) レシピなど、お役立ち情報が満載のナショナルホームページへ! http://national.jp



# 【前日の準備】

# 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。 煮汁が冷めたら、水を足して4~4.5カップの量にする。

# もち米を一晩つける

もち米を洗い、煮汁に一晩つける。

## 【当日の準備】


# 蒸す準備をする

もち米をざるに上げて水けを切る。つけ汁は打ち水用に 置いておく。もち米に小豆を混ぜる。

# 蒸す

●内釜に、水を「おかゆ(全)」の水位線「0.5」 まで入れる。

蒸し板を置き、3を入れて平らにする。







●水容器に水を入れる。

# 打ち水をする

蒸気が出始め、残り時間が下表の表示になったら、全体 に打ち水をして混ぜる。

3回目の打ち水のあと、蒸気が通りやすいように、はし などで4~5か所穴をあける。 ■打ち水 (3回) のタイミングと量

残時間 表示 もち米の量	「25」の とき (1回目)	「20」の とき (2回目)	「15」の とき (3回目)		
1 カップ	毎回 2	Oml (計6	iOmI)		
2カップ	毎回 30ml (計 90ml)				
3 カップ	毎回 4	Oml (計1	20ml)		
4カップ	毎回 5	Oml (計 1	50ml)		
5 カップ	毎回 6	Oml (計 1	80ml)		

# 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ほぐし、ごま塩を振る。


# 炊くとき

- ①もち米を洗う。
- ②蒸すときと同様、小豆をゆでる。
- ③②の煮汁を「炊きおこわ」の水位線「3」 の下側まで入れる。(足りないときは、水を足す)
- ④炊込みごはん(P.36)と同じように炊き、ごま塩 を振る。



# 蒸しものを するときは…

- 40 分以上設定する(蒸す)と きは、必ず水容器に水を入れる (スチーム用)。
- ●表示時間は、蒸気が出始めると 減っていきます。
- ●蒸し時間は、表示時間に加え、 水が沸騰するまでの時間が かかります。



※イメージです。

水(おかゆ(全) 0.5 まで)

# 蒸しものをするときは…

- ●内釜の蒸し水は「おかゆ(全)」の水位線「0.5」に。 ●内釜内には、蒸し板(付属)を置く。
- 40 分以上蒸すときは、水容器に水を入れる。
- ●表示時間は、蒸気が出始めると減っていきます。
- ●蒸し時間は、表示時間に加え、水が沸騰するま での時間がかかります。

□-ス ① 5 回押して コースを選び △② 押して設定

時間を

合わせる



蒸しのボタン操作



③ 押す

各メニューに合わせる



材料 (4個分) 1個分:560 kcal もち米……… 2カップ 干ししいたけ…………… 2枚 ゆでたけのこ (7~8mmの角切り) ··· 40g 塩・こしょう………少々 ごま油・サラダ油……… 各大さじ 1 濃口しょうゆ……大さじ 1 1/2

# 【前日の準備】

# もち米を一晩つける

もち米を洗い、たっぷりの水で一晩つける。

# 【当日の準備】

# もち米の水けを切る

もち米をざるに上げて水けを切る。

下準備(切る→いためる→成形する)

〈切る〉干ししいたけ…ぬるま湯につけて戻し、 石づきを取り、7~8mm 角に切る。 〈いためる〉フライパンに A を熱して具をいため、

塩こしょうで味をつける。 次にもち米と B を加え、水分がなくなるまで いためる。

〈成形する〉4等分して竹の皮にのせ、中身が外に出ない ようにしっかり包む。

# 蒸す

内釜に、水を「おかゆ(全)」の水位線「0.5」 まで入れる。蒸し板を置き、3を並べる。 水容器に水を入れる。

上図のボタン操作①~③をする。 (蒸し時間は、「40分」。)



# 竹の皮(水につけておく)…… 4枚 ※無い場合は、アルミホイルで代用する。

# 材料 (5 個分) 1 個分: 155kcal

豆乳······ 250ml
卵 ] 個
砂糖 大さじ3
玄米ごはん (炊いたもの) 50g
甘納豆 (小さく刻む) 20g
抹茶(少量のお湯で溶く) … 大さじ 1
黒蜜適量
飾り用

生クリーム………適量

甘納豆・抹茶…………適量

玄米ごはんと刻んだ甘納豆を混ぜる。

# 材料を混ぜる

ボウルに卵と砂糖を入れ、ボウルの底をこするように混 ぜる。さらに豆乳を加え、砂糖をよく溶かす。 抹茶を加えて混ぜ、ざるでこす。

# 蒸す準備をする

(器は高さ 6cm 以下の耐熱性容器を使う) 容器の底に 1 をそれぞれ敷き、上から 2 のプリン液を 8 分目くらいまで流し込み、ラップまたはアルミホイルで

内釜の「おかゆ(全)」の水位線「0.5」まで 水を入れ、蒸し板を置き、3を並べる。

上図のボタン操作①~③をする。 (蒸し時間は、「3分」。)

# 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ふたを開けずに 15 分程度蒸らす。 蒸らし終わったら、取り出して粗熱をとり、冷蔵庫で冷

お好みで黒蜜をかけ、ホイップした生クリームと甘納豆・ 抹茶を飾る。



## 材料 (2人分) 1人分:207 kcal

だし汁 (卵の量の3.5倍)	180ml
具	
鶏肉(一口大に切る)	_
えび	. –
ぎんなん(缶詰)	4 粒
生しいたけ(半分に切る)	大 1/2 枚

かまぼこ(5mm に切る)……2 切れ Α

薄口しょうゆ・塩 …… 各小さじ 1/4 みりん ………… 小さじ 1/2 飾り用

みつば (2cm に切る) ………2本 ゆずの皮…………少々

# 準備する

だし汁にAを入れて冷まし、溶いた卵を混ぜ、こす。 鶏肉…しょうゆ(分量外)をかける。 えび…尾を残し、背わたと殻を取る。

# 器に入れる

●陶器などのふたは取っておく。 (破損や傷付きの原因)

### 器の高さ

1.0L タイプ	6cm 以下
1.8L タイプ	9cm 以下

器に具を入れたあと、静かに卵液を注ぐ。 表面の泡をすくい取り、蒸気が入らないようアルミホイ ルで覆う。

# 蒸す

内釜に、水を「おかゆ(全)」の水位線「0.5」 まで入れる。

蒸し板を置き、器を並べる。

P.30 のボタン操作①~③をする。

(蒸し時間は「8分」。)

# 蒸らす

ブザーが鳴ったら、ふたを開けずに 15 分程度蒸らす。

# 仕上げる

みつばに熱湯をかける。 アルミホイルを外し、みつばとゆずの皮を飾る。

# 発芽玄米ではんのコツ ●水加減は、具を入れる前にする。 ■ 見の量は お来! カップ (物) 1


- ●具の量は、お米 1 カップ (約 145g) 当たり 75g 以下に する。(多すぎると、うまく炊けない)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れる。
- ●具は小さめに切ってお米の上にのせ、混ぜない。 (混ぜると、うまく炊けない)



材料 (6個分) 1個分:416 kcal
白米2 カップ発芽玄米(軽く洗う)1 カップ
大葉 (6 枚はみじん切り) 12 枚
ハンバーグ
鶏ミンチ300g
しいたけ (みじん切り) 3枚
長ねぎ (みじん切り) 1/3 本
卵 ] 個
かたくり粉 大さじ3
下味用
 濃口しょうゆ・酒 各小さじ 1
たれ
濃口しょうゆ・酒 各大さじ3
砂糖・みりん・水溶きかたくり粉・・・ 各大さじ 1
水······100ml

# 準備する


白米を洗い、白米の上に発芽玄米をのせ、水 を「白米」の水位線「3」まで入れる。 (市販品で水加減が記載されているときは、その 内容に従う)



炊く (水容器に水を入れる)

選ぶ→

** * *	` -		_	
コース選択	1)}	甲してま	3米6	カ
	Ŧ	重類を選	髦び-	<b>→</b>
$(\triangle)$	(2)‡	甲して>	$\langle - \rangle$	1







# ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ・酒で下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、6等分し て形を整え、フライパンで焼く。

# たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせたあ と、水溶きかたくり粉でとろみをつける。

# ライスバンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉(みじん切り)を混ぜ、12等 分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

# 仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスバン ズに挟む。



材料 (4人分) 1人分: 290 kcal
白米 1 カップ
雑穀······ 30g
具
生ハム・赤ピーマン・黄ピーマン・
きゅうり・プロセスチーズ … 各 50g
サニーレタス 3枚
黒オリーブ 20g
ドレッシング
ワインビネガー(酢) 大さじ 3
塩小さじ 1/2
こしょう少々
オリーブ油 大さじ 1
たまねぎ (みじん切り) 50g

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「1」まで

白米の上に雑穀をのせる。 (市販品で水加減が記載されているときは、その 2-1:25 2-1:55 内容に従う)

# **炊く**(水容器に水を入れる)

コース ①押してお米の 種類を選び→

△ ②押してメニュ 一の種類を 選ぶ→





# ドレッシングを混ぜる

ドレッシングを作り、炊きたてのごはんに混ぜる。 (内釜で混ぜない)


# 仕上げる

レタス以外の具を 5mm 程度の角切りにし、冷ました ごはんに混ぜる。 器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。

材料 (5人分) 1人分: 409 kcal
白米 2カップ
麦····· 60g
具
山芋······300g
甘えび25尾
だし汁 (一番だし) ······ 75ml
薄口しょうゆ 小さじ 1
塩少々
おろしわさび少々
飾り用
オクラ 1 本
刻みのり適量

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「2」ま で入れ、麦を上にのせ、50mlの水を足して 軽く混ぜる。



# **炊く**(水容器に水を入れる)

コース ①押してお米( 種類を選び-

▲ ②押してメニ ッパップラップ 一の種類を 選ぶ→

の → ¬	お米	雑穀米	
_	メニュー	ふつう	



# とろろを作る

山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。

甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に入れ、 すりこ木でペースト状になるまでする。

甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよくすり 混ぜ、だし汁を少しずつ加えてすりのばす。

薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。 残りの甘えびを加えて混ぜる。

# 仕上げる

オクラを色よくゆでて冷水にとり、水けを切って小口切

茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラとき ざみのりを飾る。

発芽玄米・雑穀米



# 玄米ごはんのコツ

- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができ る。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れる。
- ●水加減は具を入れる前に行う。
- ●具の量は、玄米 1 カップ (約 148g) 当たり 75g 以下にする。 (多すぎると、うまく炊けない)
- ●具は小さめに切ってお米の上にのせ、混ぜない。 (混ぜると、うまく炊けない)

ひじきの

	材料 (4人分) 1人分: 422 kcal
	玄米······· 2.5 カップ 大豆 (乾燥) ····· 1/2 カップ (70g)
•	<b>具</b> 芽ひじき (乾燥) 15g
	油揚げ(細切り) 1 枚 調味料
	<ul><li>濃口しょうゆ</li><li>大さじ2</li><li>塩・油</li><li>各適量</li></ul>

# 準備する

玄米と大豆を軽く洗い、水を「玄米」の水位線 「3」まで入れる。

炊く (水容器に水を入れる)

コース ①押してお米の | お米 種類を選び→ △ ②押してメニュ 一の種類を



# 具を準備する

選ぶ→

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、さら に汁気がなくなるまで煮る。

仕上げる

ブザーが鳴ったら、具を混ぜ、塩で味を調える。



,	The second second	10	2011
	材料 (5人分) 1人分: 玄米ごはん (炊いたもの)		
7	水	8	300ml
	ホールトマト(缶詰) ブロッコリー		1 缶
	ほうれん草 (1/3の長さに切	る)…	1/4束
	パプリカ(黄)(角切り)… マッシュルーム(薄切り)		6個
	えび (殻・背わたを取る) いか (輪切り)		
	あさり (殻をこすり合わせて洗う)		
	かき		100g
	調味料		1 10 7
	オリーブオイル		
	塩		
	こしょう		
	白ワイン		50ml

# 準備する

ブロッコリー…適当な大きさに切り分けてゆでる。 かき…ボウルに入れ、レモン汁(分量外)をかけて、も み洗いする。

# いためる

フライパンにオリーブオイルを熱し、魚介類、パプリカ、 マッシュルーム、塩、こしょうを入れ、白ワインを加え て中火で軽くいためる。

# 煮る

鍋に水・ブイヨン・ホールトマトを入れ、沸騰させる。 さらに2を入れ、沸騰させる。

塩・こしょうで味を調え、玄米とブロッコリーを加える。 最後に、ほうれん草を生のまま加える。

# 仕上げる

ほうれん草に火が通ったら、皿に盛りつける。



# おかゆのコツ

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。 (5分がゆの方が水分の多いおかゆになる)
- ●牛乳類は使用しない。(うまく炊けない)
- ●味付けは、炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けない)
- ●具を入れるときは、お米の量(重さ)以下にする。
- (白米 1 カップ=約 150g) (多すぎるとうまく炊けない)
- ●ごはんからのおかゆはできません。



材料 (4人分) 1人分:111 kcal 玄米(軽く洗う) ……3/4 カップ 小豆(軽く洗う) …… 1/4 カップ (35g)

材料 (4人分) 1人分: 135 kcal

白米…………… 1 カップ

濃いめのほうじ茶………… 1.3L

お茶の葉………適量

調味料

飾り用

# 準備する

水を「おかゆ(5分)」の水位線「1」まで 入れる。



炊く

②押してメニュ

一の種類を 選ぶ→



●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に 炊込むことができます。そのときは、玄米と豆類を合 わせたカップ数まで水を入れてください。

# 準備する 白米を洗い、冷ましたほうじ茶を 「おかゆ(5分)」の水位線「1」まで入れる。

# 炊く

コース ①押してお米の 種類を選び→

△ ②押してメニュ 一の種類を 選ぶ→





# 仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、 お茶の葉を散らす。


魚介と野菜の玄米入り

# 炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップ(約 150g) 当たり 75g以下にする。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜない。
- ●すぐに炊飯する。(時間をおくと、調味料が沈殿 してうまく炊けない)

# 炊込みごはんのボタン操作

コース ① 押してお米の 種類を選び ② 押してメニュー





③ 押す

2 - 2.5

材料 (5人分) 1人分: 389 kcal 白米……………………… 3カップ ごぼう・こんにゃく……… 各30g 干ししいたけ……2枚 油揚げ………1/2枚 鶏肉(細切り) …… 50g にんじん (千切り) …… 50g 薄口しょうゆ・酒…… 各大さじ 1 みりん……大さじ 1/2

# 準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと石づきを取り、 細切りにする。

油揚げ…熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。

白米を洗い、調味料を入れ、水を「白米」の 水位線「3」まで入れ、よくかき混ぜて平ら にする。

お米の上に具をのせる。(混ぜない)

炊く (水容器に水を入れる) 上図のボタン操作①~③をする。

# 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわり ほぐす。



塩・即席だしの素…… 各小さじ 1/2

	材料 (5人分) 1人分: 389 kcal
	白米 3カップ
ı	まつたけ100g
•	油揚げ(千切り) 1枚
	A
	だし汁 (一番だし) 500ml
	薄口しょうゆ 大さじ2
	酒 大さじ 1
	<b>年</b> り田

みつば……………1/2 束

# 準備する

油揚げ…さっと熱湯にくぐらせて余分な油を抜き、水け

みつば…塩少々(分量外)を加えた熱湯でさっとゆでて 冷水に取り、水けを絞って2~3cmに切る。

まつたけ…石づきを削り取ってさっと洗い、ふきんに挟 んで水けを取り、3~4mmの薄切りにする。

A を混ぜ合わせる。

白米を洗い、Aを入れ、水を「白米」の水位 線「3」まで入れてかき混ぜる。

油揚げとまつたけをのせる。(混ぜない) 炊く (水溶器に水を入れる)

上図のボタン操作①~③をする。

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ふんわりほぐして器に盛り、みつば を飾る。



材料 (5人分) 1人分: 492 kcal
もち米 3カップ
栗······· 400g (正味 200g)
A
酒 大さじ 1
塩小さじ 1/2
飾り用
いり黒ごま少々

# 準備する

もち米を洗い、ざるに上げ、30分以上水を切る。 栗は熱湯でさっとゆで、鬼皮と渋皮をきれいにむき、4 つに切る。

内釜に水切りしたもち米と A を入れ、水を 「炊きおこわ」の水位線「3」の下の線まで 入れてかき混ぜ、4つ切りにした栗をのせる。

**炊く**(水容器に水を入れる) P.36 のボタン操作①~③をする。

# 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ふんわりほぐして器に盛り、いり黒 ごまを飾る。



# 材料 (21個分) 3個分:582 kcal もち米……… ] 1/2 カップ 白米……… 1 1/2 カップ (300g) 粒あん (1kg分) 小豆……………… 2カップ 砂糖·························300g 塩……ひとつまみ

# あずきはたっぷりの水を加えて火にかける。沸騰後、煮

汁を捨て、再びたっぷりの水を加えてやわらかくなるま

砂糖を加えてかき混ぜながら煮つめ、最後に塩を入れる。 火からおろし、すりこ木でつぶす。

出来上がったあんのうち、1/2量は7等分する。(「あん ご | 用)

残りの 1/2 量は、14 等分して丸める。(「きな粉・青のり」用)

# お米を洗う

粒あんを作る

もち米と白米を合わせて洗い、ざるに上げ、 30 分以上水を切る。

内釜にお米を入れ、「炊きおこわ」の水位線 「3」の真ん中まで水を入れる。

**炊く**(水容器に水を入れる) P.36 のボタン操作①~③をする。

# ごはんをつぶす

ブザーが鳴ったらボウルに移し、すりこ木に塩水をつけ て、ごはんを軽くつぶす。

# 仕上げる

手に水をつけ、4を21等分する。7個は丸める。 (「あんこ」用)

# 【あんこ】

1 のあんをラップに広げ、5 で丸めたごはんをのせて 包む。

【きな粉・青のり】の場合は、5のごはんをラップに広げ、 1 で丸めたあんをのせて包み、きな粉や青のりをまぶす。

# 水加減について

●もち米と白米を交ぜて炊くときは、 水色の範囲で調節する。



- 白米、もち米各50%のとき

# 白米・無洗米ごはんのボタン操作

コース ① 押してお米の種類を選び

② 押してメニューの種類を選ぶ





 $\bigcirc$ 

カドの



材料 (5 人分) 1 人分: 577 kcal 白米…………………… 3カップ まぐろ(刺し身用赤身) ……300g アボカド…………………… ] 個 わさび………大さじ 1/3 レモン汁…… 大さじ 1 すりごま………大さじ 1/2 マヨネーズ (お好みで) ………適量 濃口しょうゆ…… 大さじ4 みりん…… 大さじ2 酒…… 大さじ3 砂糖……… 小さじ2

刻みのり………適量

青じそ…… 4枚

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「3」 まで入れる。

**炊く**(水容器に水を入れる) 上図のボタン操作①~③をする。

# 具を作る

まぐろ…角切りにする。 鍋に A を入れ、ひと煮立ちさせてアルコールを飛ばして から冷ます。

2 - 2.5

冷めたら、わさび・レモン汁・すりごまを入れて混ぜ、 まぐろを加え、味をなじませる。 アボカドも2cm角に切り、加えて混ぜる。

# 仕上げる

器にごはんを盛って、のりを散らし、3をのせる。 好みでマヨネーズをかけ、青じそを飾る。

# 入生りゆ

材料 (5人分) 1人分: 210 kcal ごはん…… 茶わん 2 杯分 かに (身) …… 50g 生ゆば…… 約 150g 卵……2個 だし汁······ 600ml 塩………小さじ 1/2 薄口しょうゆ……小さじ 2/3 飾り用 みつば…………1/2 束

# 準備する

かにの身…殻から取り出し、ほぐしておく。

鍋にだし汁を入れて火にかけ、A で味をつけ、ひと煮立 ちしたらごはんを加えて弱火にし、かにを加える。 浮いてくるアクを丁寧に取る。

溶きほぐした卵を菜ばしに沿わせて全体に回し入れたら 火を止め、半熟状にする。

# 仕上げる

器に盛り、生ゆばをのせ、みつばを飾る。



材料 (5人分) 1人分: 466 kcal
白米
きゅうり1 1/2本
うなぎのかば焼き 1 尾
かば焼きのたれ 小さじ2
卵2個
しば漬け 40g
塩 A(きゅうりの塩もみ用)… 小さじ 1
塩 B(ごはん用)少々
飾り用
いり白ごま 大さじ2

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「3」ま で入れる。

炊く (水容器に水を入れる) P.38 のボタン操作①~③をする。

# 具を作る

きゅうり…たて半分に切って薄切りにし、塩 A を振って しんなりしたら、水で洗い、絞る。

しば漬け…水けを取って小さく切る。

卵…錦糸卵を焼く。

うなぎ…フライパンで両面を軽く焼き、たれをからめ、 縦 4 等分にして 6mm 幅に切る。

# 具を混ぜる

ボウルにごはんを広げ、3を入れてさっくりと混ぜ、塩 Bで味を調える。

# 仕上げる

器に盛って錦糸卵をのせ、いり白ごまを振る。



L Lidist	
材料 (5人分)	I 人分: 565 kcal
白米	3カップ
牛肉(薄切り)	180ø
でぼう	_
_	·
枝豆	200g
Α	
濃口しょうゆ	大さじ3
<i>გ</i> ეგ	·····大さじ2 1/2
砂糖	, ,
.,	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В	
サラダ油	大さじ 1
塩	少々
飾り用	
みょうが	
U/ A 111	中

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「3」ま で入れる。

**炊く**(水容器に水を入れる) P.38 のボタン操作①~③をする。

# 具を作る

牛肉…3cm幅に切り、Aをからめる。 ごぼう…皮をこそげ取り、細かいささがきにし、 水に5分さらす。

枝豆…かために塩ゆでし、豆を取り出す。 フライパンにサラダ油を熱し、水けをよく切ったごぼう をいため、しんなりしたら牛肉を加え、汁気がなくなる まで、混ぜながらいためる。

# 具を混ぜる

ボウルにごはんを広げ、3と枝豆をいっしょに混ぜ、塩 少々を加えて味を調える。

# 仕上げる

器に盛り、みょうがを飾る。

# おこげ




# すしめしのコツ

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱い うちにすしおけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。
- ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで 急速に冷ます。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、 ごはんを切るように手早く混ぜる。
- ●すし酢は、内釜で混ぜない。

# すしめしのボタン操作

コース ① 押してお米の 種類を選び △ ② 押してメニュー





③ 押す

E 10

L<sub>2</sub>

# 材料 (20個分) 1個分:176 kcal

白米……3カップ 昆布······ 5 × 5cm 油揚げ(半分に切り袋状に開く) … 10枚 即席だしの素…………小さじ 1/2 いり白ごま……大さじ 2 洒·······大さじ2 .i. 濃口しょうゆ………大さじ4 B. 合わせ酢 - 砂糖························大さじ3 紅しょうが………適量

材料 (3~4人分)

A. 合わせ酢

白米……3カップ

昆布······ 5 × 5cm

酢······· 90ml

- 砂糖·······大さじ 2 1/2

塩……小さじ 1 1/2

まぐろ・いか・えび・サーモン いくら・きゅうり・卵・たくあん かいわれ菜・アボカドなど……適量

# 準備する

白米を洗い、水を「すしめし」の水位線「3」 まで入れ、昆布をお米の上にのせる。

# 炊く

上図のボタン操作①~③をする。

# 油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで、油抜きする。 鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水 400ml を加え、 弱火で約10分煮る。 さらに A を加えて、汁気がなくなるまで煮る。

# すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけ

合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように 混ぜながら、いり白ごまを加え、うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

# 仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。 皿に並べて紅しょうがを飾る。

# 準備する

白米を洗い、水を「すしめし」の水位線「3」 まで入れ、昆布をお米の上にのせる。

# E 8 $\mathsf{L}_{\mathsf{2}}$

炊く

上図のボタン操作①~③をする。

# すしめしを作る

A を鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけ

合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように 混ぜながら、うちわであおいで冷ます。

乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。

# おこげごはんのコツ

- ●おこげの色がつきやすいおすすめの炊飯量は、 1.0L タイプ: 1.5~2.5 カップ、1.8L タイプ: 2.5~4 カップ
- ●お米は洗いすぎず、とぎ水が少し白いくらいで炊飯する。
- ●おこげを濃くしたい場合は、1時間以上浸水してから 炊飯ボタンを「1回」押して炊飯する。

# おこげごはんのボタン操作

コース ① 押してお米の種類を選び

□ ホ²⁻ば ② おこげの種類を選ぶ

お米	白米 無洗米
メニュー	かまどおこげ 香りおこげ




③ 押す

材料 (4人分)	1人分:369 kcal
白米	3 カップ
しらす干し	······40 個 ····· 50g
塩······· <b>飾り用</b>	適量
青じそ(千切り)	8枚
いり白ごま	小さじ 1

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「3」ま で入れる。



**炊く**(水容器に水を入れる) 上図のボタン操作①~③をする。

# 仕上げる

小梅は、種を取って小さく切る。 ごはんに小梅としらすを混ぜ、塩で味を調えたら、器に 盛って青じそといり白ごまをかける。

しらす

の

Litabil	
材料(5人分)	1人分: 455 kcal
	3 カップ
駒(州し夕用)…	150g
水采	·····1/4東
Α	
薄口しょうゆ	大さじ2
	小さじ 1
のりん	
昆布たし	大さじ3
В	
かつおだし,	1L
洒	50ml
	小さじ 1
	小さじ 1
	······適量
くず粉(かたくり粉で‡	河) … 大さじ4~5
飾り用	7 3,7 7(20 : 0
ゆずの皮(細切り)	)
みつば(小口切り)	)少々

# 準備する

白米を洗い、水を「白米」の水位線「3」ま で入れる。



炊く (水容器に水を入れる) 上図のボタン操作①~③をする。

# 葛あんを作る

鍋にBのかつおだし、酒を加え沸騰させる。 薄口しょうゆ、みりん、ゆずこしょうで味を調え、弱火

くず粉を少量の水で溶き、好みのとろみがつくまで少し ずつ加える。

# 仕上げる

鯛はそぎ切りにし、12等分する。 水菜は、3cmの長さに切る。 Aは混ぜ合わせておく。 ごはんを器に盛りつける。 食べる直前に、混ぜ合わせた A に鯛をさっとくぐらせ、 ごはんの上にのせる。

さらに水菜を散らし、温かい3を上からかけて、みつば とゆずの皮を飾る。

# 料理レシピ編もくじ

29 赤飯 31 茶わん蒸し

茶わん蒸し



35 茶がゆ 蒸しも 32 ライスバーガー

34 大豆とひじきの混ぜごはん 34 玄米入り魚介と野菜のトマトスープ 発芽玄米

40 手巻きずし すし

41 梅としらすの混ぜごはん 41 鯛の京風葛あんかけごはん

おかゆ 33 甘えびの麦とろ丼 33 雑穀米サラダ 39 牛肉と枝豆の混ぜごはん 36 まつたけごはん 38 生ゆば入りかに雑炊 38 づけまぐろとアボカドのどんぶり 39 うなぎときゅうりの混ぜごはん

# CookBook

スチームⅢ ジャー炊飯器

料理レシピ編

献立23 選

